


ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH


Automatisch Aufstehhilfe	929683 Automatisch Aufstehhilfe m/5 e-Funktionen Handbedienung für e-Rücken, e-Sitz, e-Bremse und 300 mm e-Höhe 929684 Automatisch Aufstehhilfe m/5 e-Funktionen Handbedienung für e-Rücken, e-Sitz, e-Bremse und 200 mm e-Höhe
---------------------------------	---

Autom. Aufstehhilfe ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

E-Steuerung 	929665 E-Steuerung m/Handbedienung f/200 mm Aktuator 929666 E-Steuerung m/Handbedienung f/300 mm Aktuator
---	---

Die E-Steuerung wird bei Stühlen mit Handbedienung und zwei, drei oder vier elektrischen Funktionen verwendet

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Elektrische Höhenverstellung 	929054 Elektrische Höhenverstellung, Bedienung Soft Touch Rs/Ls unter dem Sitz 929055 Elektrische Höhenverst., Bedienung in Handbedi.
Elektrische Neigung 	929669 Elektrische Neigung mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne 929670 Elektrische Neigung mit E-Steuerung f/Bedienung unter Sitz 929671 Elektrische Neigung f/Handbedienung ohne E-Steuerung

Elektrische Sitz Neigung ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Elektrische Rückenlehne 	929672 Elektrische Rückenlehne mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne 929673 Elektrische Rückenlehne mit E-Steuerung f/Bedienung unter Sitz 929674 Elektrische Rückenlehne f/Handbedienung ohne E-Steuerung
--	---

Elektrische Rückenlehne ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

Elektrische Bremse 	929675 Elektrische Bremse mit E-Steuerung f/Bedienung in Armlehne 929676 Elektrische Bremse f/Handbedienung ohne E-Steuerung
--	--

Elektrische Bremse ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Sitz 	771177920693 Sitz Active deep (B:40xT:49 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 773217920693 Sitz Active XS (B:40xT:40 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 773227920693 Sitz Active S (B:44xT:44 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 773237920693 Sitz Active M (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 773247920693 Sitz Active L/XL (B:50xT:50 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Sitz 	774227959693 Sitz Contour S (B:44xT:44 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 774237959693 Sitz Contour M (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 774247959693 Sitz Contour L/XL (B:50xT:50 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Sitz 	929364 Sitz Arthrodesis S (B:40xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 929369 Sitz Arthrodesis L (B:47xT:47 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau

Arthrodesis Sitze sind nicht mit folgenden Artikeln kombinierbar: Fußstütze Typ S und E, Beinstütze, Amputationspelotte oder Oberschenkelpelotten

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Sitzplatte 	771407911052 Sitzplatte S (B:40xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz 771417911052 Sitzplatte M (B:45xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz 771427911052 Sitzplatte L (B:50xT:48 cm), Apollo skai, 147 Schwarz
Schonbezug 	46T1117521 Schonbezug für Sitz Active deep (B:40xT:49 cm), Velour Schwarz 46T1321521 Schonbezug für Sitz Active (B:40xT:40 cm), Velour Schwarz 46T1322521 Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:44xT:44 cm), Velour Schwarz 46T1323521 Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:47xT:47 cm), Velour Schwarz 46T1324521 Schonbezug für Sitz Active/Contour (B:50xT:50 cm), Velour Schwarz
Schonbezug inkontinenz 	46T4117571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active deep (B:40xT: 49 cm), Frottee Schwarz 46T4321571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active (B:40xT:40 cm), Frottee Schwarz 46T4322571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 44xT:44 cm), Frottee Schwarz 46T4323571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 47xT:47 cm), Frottee Schwarz 46T4324571 Schonbezug inkontinenz für Sitz Active/Contour (B: 50xT:50 cm), Frottee Schwarz
Rückenlehne 	08A15120693 Rückenlehne Active XS (B:38xH:22 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08A25120693 Rückenlehne Active S (B:38xH:30 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Rückenlehne 	08A35120693 Rückenlehne Active M (B:40xH:40 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08A45120693 Rückenlehne Active L/XL (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08A55120693 Rückenlehne Active L/XL (B:40xH:48 cm), m/aufblasbar Lende, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehne 	08255111693 Support L Rückenlehne (B:43xH:46 cm- innen 28 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08335158693 Support L Rückenlehne (B:43xH:46 cm), m/aufblasbar Lende, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehne 	08B25122693 Rückenlehne Contour S (B:36xH:38 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08B35122693 Rückenlehne Contour M (B:39xH:43 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08B45122693 Rückenlehne Contour L/XL (B:41xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehne 	08U27612693 Rückenlehne ALB S (B:39xH:39 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08U37612693 Rückenlehne ALB S (B:39xH:39 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Rückenlehne 	08U47612693 Rückenlehne ALB M (B:39xH:49 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08U57612693 Rückenlehne ALB M (B:39xH:49 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehne 	08U67612693 Rückenlehne ALB L (B:39xH:51 cm), Rs-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau 08U77612693 Rückenlehne ALB L (B:39xH:51 cm), Ls-Bedienung, Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehne	08V15160693 Rückenlehneplatte m/Klettband (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 Dunkelgrau
Rückenlehnenbügel 	929711 Rückenlehnenbügel 21 cm m/Montagesatz Werden auf Rückenlehne Active XS/S verwendet

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Rückenlehnenbügel 	929393 Rückenlehnenbügel 27 cm m/Montagesatz Werden auf Rückenlehne Active M/L/XL, Contour und Support L verwendet
Rückenlehnenbügel 	929071 Rückenlehnenbügel ALB m/Montagesatz Werden auf ALB Rückenlehne verwendet 929394 Rückenlehnenbügel m/Winkel 27 cm m/Montagesatz
Armlehne 	1026404003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm 1026431003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm 1116404003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm 1116431003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm
Armlehne 	1026405003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm 1116405003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Armlehne 	1026460003 Armlehne einstellbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm 1116460003 Armlehne einstellbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm
Armlehne 	1026558167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Hemiplegie Kissen 13x44 cm 1116558167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Hemiplegie Kissen, 13x44 cm
Armlehne 	1026426167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Kissen 10x37 cm, Schiene 22,3 cm 1026429167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Kissen 10x32 cm, Schiene 22,3 cm 1116426167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Kissen 10x37 cm, Schiene 22,3 cm 1116429167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Kissen 10x32 cm, Schiene 22,3 cm
Armlehne 	1026428167 Armlehne einstellbar, Rs, m/Combi Trug Kissen 10x42 cm, Schiene 22,3 cm 1116428167 Armlehne einstellbar, Ls, m/Combi Trug Kissen 10x42 cm, Schiene 22,3 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Armlehne 	1026704003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm 1026731003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm 1116704003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm, Schiene 22,3 cm 1116731003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 8x26 cm, Schiene 22,3 cm
Armlehne 	1026705003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm 1116705003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/E-taste, Schiene 22,3 cm
Armlehne 	1026760003 Armlehne faltbar, Rs, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm 1116760003 Armlehne faltbar, Ls, m/PU Kissen 9x30 cm m/Soft Touch E-taste, Schiene 22,3 cm
Bremshebel 	929023 Bremshebel 39 cm

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Bremshebel 	929024 Bremshebel einstellbar 44-62 cm
Bremshebel 	929025 Bremshebel einstellbar 44-62 cm m/ T-Bremshebel
Radset 	929006 Radset mit 2 x Bremsrädern
Radset 	929007 Radset mit 4 x Bremsrädern

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Bremsensatz 	928757 Bremsensatz für 4 x Brems inkl. 2 Stck. Bremsräder Zum Umrüsten von Zweiradbremse auf 4 x Bremsräder
Radset 	928736 Radset mit 4 x leichtlaufende Rädern (2 Rädern m/Bremse)
Anti-Kippbügel 	929121 Anti-Kippbügel, Komplett m/Halterungen und Schrauben

928736 Die leichtlaufende Rädern ist nicht mit allen Zubehörteilen kombinierbar

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Kippschutz mit Rädern 	929151 Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne, Komplett m/Schrauben 929152 Kippschutz mit Rädern, 2 stk. hinten, Komplett m/Schrauben 929153 Kippschutz mit Rädern, 2 stk. vorne und 2 hinten, Komplett m/Schrauben
Fußstütze 	928731 Fußstütze klappbar f/leichtlaufende Räder, komplett m/kurze Beine 928732 Fußstütze klappbar komplett m/lange Beine
Fußstütze 	928740 Fußstütze einzeln Rs+Ls m/Montagesatz

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Fußstütze 	929347 Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz 929348 Fußstütze Typ S m/LP.27 Platte 28,3x27,5 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz 929349 Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 31-46 cm m/Montagesatz 929350 Fußstütze Typ S m/LP.25 Platte 33,5x25 cm, 10°, Unterschenkel 26-36 cm m/Montagesatz
--	---

Die Fußstütze Typ S ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

Amputationspelotte 	929353 Amputationspelotte Rs, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung 929354 Amputationspelotte Ls, Komplett mit Montagesatz f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung
--	---

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Beinstütze 	929357 Beinstütze Typ E, Rs, 67°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung 929358 Beinstütze Typ E, Ls, 67°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit elektrischer Höhenverstellung
--	---

Die Beinstütze Typ E ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich

Beinstütze 	929361 Beinstütze Typ E-einstellbar, Rs, 68° -> -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung 929362 Beinstütze Typ E-einstellbar, Ls, 68° -> -7°, komplett mit Mont.sats f/Stuhl mit E-Höhenverstellung
---	---

Die Beinstütze Typ E-einstellbar ist nur auf Stuhl ohne Sitzrotation erhältlich und kann nur auf der rechten oder linken Seite montiert werden

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Kopfstütze 	413103167 Kopfstütze mit ES Kissen (B:25xH:12 cm), Leder schwarz
--	--

Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB

Kopfstütze 	413105391 Kopfstütze mit SW Kissen (B:26xH:13 cm), Leder schwarz
---	--

Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Kopfstütze 	4131E1591 Kopfstütze mit flexible small Kissen (H:8 cm), Leder Schwarz
--	--

Die Kopfstützen können nicht auf folgenden Rückenlehnen montiert werden: Active XS, Active S und ALB

Hüftgurt 	929010 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Small 2,5x127 cm m/Befestigungssatz 929011 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Medium 4x140 cm m/Befestigungssatz 929012 Hüftgurt, Y-Gurt Größe Large 4x175 cm m/Befestigungssatz
---	--

Hüftgurt 	929013 Hüftgurt, Pelvi Größe XSmall 2,5x120 cm m/Befestigungssatz 929014 Hüftgurt, Pelvi Größe Small 4x200 cm m/Befestigungssatz 929015 Hüftgurt, Pelvi Größe Medium 4x205 cm m/Befestigungssatz 929016 Hüftgurt, Pelvi Größe Large 4x205 cm m/Befestigungssatz
--	---

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Brustgurt 	929017 Brustgurt, H-Gurt Größe Small L:120 cm m/Befestigungssatz 929018 Brustgurt, H-Gurt Größe Medium L:135 cm m/Befestigungssatz 929019 Brustgurt, H-Gurt Größe Large L:153 cm m/Befestigungssatz
Oberschenkel/Hüftpelotten, Schiene 12,5 cm 	58056052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:11xH:6,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz 58057052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:25xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz 58058052 Oberschenkel/Hüftpelotten, Set, L:19xH:7,5 cm, Schiene 12,5 cm, Skai Schwarz

An den Arthrodesesitzen können nur Hüftpelotten montiert werden.

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Rumpfpelotten, Halterungen 19,5 cm



- | | |
|--------|--|
| 929020 | Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit |
| 929021 | Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit |
| 929022 | Rumpfpelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 19,5 cm, komplett inkl. Montagekit |

Rumpfpelotten mit Halterungen 19,5 cm werden bei die Rückenlehne Active M und L/XL, Contour S, M und L/XL verwendet

Rumpfpelotten, Halterungen 22,5 cm



- | | |
|--------|--|
| 929046 | Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten S, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit |
| 929047 | Rumpfpelotten, Set, m/gebogene Pelotten L, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit |
| 929048 | Rumpfpelotten, Set, m/gerade gepol. Pelotten, Halterungen 22,5 cm, komplett inkl. Montagekit |

Rumpfpelotten mit Halterungen 22,5 cm werden bei der Rückenlehne Support L verwendet

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Montagekit für einstellbare Rumpfpelotten



- | | |
|--------|---|
| 101001 | Montagekit Satz - für Rumpfpelotten Länge 150 mm |
| 101080 | Montagekit f/ein Seite - für Rumpfpelotte, Länge 150 mm |

Montagekit für einstellbare Rumpfpelotten



- | | |
|--------|---|
| 928405 | Montagekeil - für Rumpfpelotte, 1 Stück |
|--------|---|

Schiebebügel



- | | |
|--------|--|
| 929345 | Schiebebügel einstellbar, Komplett inkl. Beschläge |
|--------|--|

Handbedienung



- | | |
|--------|--|
| 924047 | Handbedienung für 1 elektrische Funktion m/Klinkenbuchse |
|--------|--|

ZUBEHÖR - VELA TANGO 700E ELEKTRISCH

Aktuator



929333	Aktuator JS36 200 mm
929334	Aktuator JS36 300 mm