

Anleitung für den Wechsel der Rückenlehne



1. Nackenstütze herausziehen und beiseite legen



2. Sitzhöhe ganz nach unten fahren



3. Stuhl nach vorne umlegen, so dass die Rückenlehne nach oben zeigt



4. Mit einem Hammer kräftig auf die 3 Inbus-Schrauben der RL-Befestigung schlagen, damit sie sich besser lösen lassen.



5. Mit einem Ratschen-Steckschlüssel Größe 6 die 3 Stück Inbus-Schrauben lösen und entfernen



6. Die Rückenlehne abnehmen



7. Die neue Rückenlehne gerade an die Rückenaufnahme halten



8. .. und bitte **die NEUEN** Inbus-Schrauben (mit rotem Tuflok beschichtet) einschrauben.

Hinweis: Die neuen Inbus-Schrauben finden Sie direkt am neuen zugeschickten Sitzwerk oder auf der Folie, in die das Sitzwerk verpackt ist (mit Tesa befestigt).



Tipp: Mit den Beinen kann man die Rückenlehne etwas einklemmen zur einfacheren Montage.



9. Danach die Rückenlehne mit einem Ratschen-Schlüssel (Inbus Größe 6) festschrauben.

EMPFEHLUNG: Die Rückenlehne noch nicht ganz festschrauben, so könnte man die Rückenlehne im Verhältnis zur Sitzfläche gegebenenfalls noch etwas mehr gerade ausrichten, falls erforderlich.



Am Spalt zwischen Sitz und Rückenlehne kann man gut erkennen, ob die Rückenlehne gerade angebracht wurde



Nackenstütze wieder rein – FERTIG! 😊

